

Istruzioni di installazione
in video



Avete preso le misure
corrette?
CONTROLLATE QUI



Accessori
indispensabili



Taglierina Raschietto Lavavetri



Racletta Spruzzatore

Rif. prodotto: **KITbat**



Soluzione
saponata
1 cucchiaino da tavola
per 250 mL di acqua

1 Preparazione all'installazione

Condizioni: evitare l'applicazione all'esterno in caso di maltempo, vento, gelo o caldo estremo.
Temperatura di applicazione: tra 10°C e 28°C



1. Pulire accuratamente le finestre

Spruzzare la vetrata con acqua saponata e raschiare le impurità. Aggiungere altra acqua saponata e rimuovere i residui con un raschietto per vetri. Asciugare con un panno pulito e asciutto.

 Pulire anche le cornici



2. Spruzzare acqua saponata sul vetro pulito

Assicurarsi di spruzzare acqua saponata su tutto il vetro da montare.

 L'esito positivo di queste due fasi si rifletterà sui risultati della candidatura.

2 Collocare la pellicola sul vetro



3. Preparare il film prima della posa

Srotolare la pellicola in piano su una superficie pulita e iniziare a separare la pellicola protettiva dalla pellicola utilizzando 2 pezzi di nastro adesivo (non fornito) con un angolo rivolto verso l'altro.

 Il lato della pellicola protettiva è indicato da un punto colorato



4. Neutralizzare l'adesivo o il lato statico


Mentre rimuovete la pellicola protettiva, spruzzate abbondantemente acqua saponata sulla superficie esposta.

 Inumidire le dita per evitare la polvere



5. Applicare la pellicola sul vetro

Fare attenzione ad applicare il lato bagnato contro il vetro, partendo dall'alto. Farlo scorrere sul vetro per posizionarlo ad angolo e iniziare a lasciarlo a mano.

 Una volta posizionata la pellicola, spruzzare con acqua saponata per far scivolare via la parte soffice.

3 Finite di applicare la pellicola




6. Levigare la pellicola

Lisciare il film con la spatola con la punta di gomma dal centro verso l'esterno, partendo dall'alto.

 Per le installazioni all'esterno, è consigliabile applicare un sigillante siliconico neutro o una vernice marina intorno al bordo del film per evitare la penetrazione dell'acqua.




7. Tagliare di nuovo se necessario

 Utilizzare la racletta per guidare la fresa durante il taglio in modo che non tocchi più il telaio.



8. Levigare di nuovo

Avvolgere il marouflage in carta assorbente per assorbire l'acqua.

 Lasciare asciugare per 3 o 4 settimane senza toccare la pellicola.

 **L'installazione è ora finita !**

