

Accessori  
**indispensabili**

Taglierina



Raschietto



Colla



Spruzzatore



Lavavetri

Rif. prodotto :  
**KITbat****2 persone**  
consigliate per  
l'installazione

## 1 Pulire accuratamente le finestre

Spruzzare con acqua saponata e utilizzare un raschietto. Pulire il vetro e la cornice con un panno pulito e asciutto.

**i** Suggerimento: nel flacone spray, mescolare un cucchiaino di sapone liquido con 500 ml di acqua.

## 2 Preparazione della pellicola adesiva

Posizionare la pellicola su una superficie più ampia (o su un'altra finestra).

Posizionare la pellicola con la pellicola protettiva rivolta verso di sé (l'adesivo con il marchio è rivolto verso di voi).

## 3 Rimuovere la pellicola protettiva dal film

Rimuovere 10 cm di pellicola protettiva dalla parte superiore. Per l'installazione a secco, non è necessario inumidire la pellicola.

**i** Suggerimento: per separare le due parti, utilizzare 2 pezzi di nastro adesivo (non fornito) posizionati ad angolo l'uno rispetto all'altro.

## 4 Posizionare la pellicola

Capovolgere la pellicola, applicando il lato adesivo sul vetro da montare, prendendola dall'alto.

## 5 Incollare la pellicola

Lisciare la pellicola con la spatola in feltro dal centro verso l'esterno, partendo dall'alto e rimuovendo man mano il liner protettivo.

## 6 Ritagliare se necessario

Utilizzare la boccetta per guidare la taglierina durante il taglio, in modo che non tocchi più il telaio, e sprimacciare nuovamente i bordi tagliati.

**L'installazione è ora finita !**