

Accessori indispensabili



Raschietto

Ref. produit : VO147



Taglierina

Ref. produit : VO101



**Alcol
isopropilico**

Ref. produit : VO187

Kit di installazione per
rivestimenti (pareti e mobili)

Ref. produit : **VO216**



2 persone

consigilate per
l'installazione

2 Applicazione



3. Applicare il rivestimento

Appicare il rivestimento sulla parte superiore del pavimento, lavorando gradualmente dall'interno verso l'esterno. Rimuovere la pellicola protettiva man mano che si procede.



4. Tagliare di nuovo se necessario

Per un taglio netto, angolare la lama a 45°.

Non dimenticare di utilizzare una lama pulita e nuova.



5. Raschiare più saldamente

Raschiare un'ultima volta, esercitando una pressione maggiore.

Per completare l'attivazione dell'adesivo, riscaldare il rivestimento con una pistola termica.

L'installazione è ora finita !

Accessori consigliati



Asciugacapelli



Pistola termica



**Primer
di adesione**

Ref. produit : VO213

Astuces



Creare un angolo

Appicare il rivestimento sulla superficie piana, quindi tagliare diagonalmente l'angolo, ripiegando i lati.

Per migliorare l'adesione, è possibile utilizzare un primer di adesione su queste aree.



Creare una connessione

Realizzare la giunzione sovrapponendo i 2 pannelli di 1 cm.

