

Accessori  
indispensabili



## 1 Precauzioni prima dell'installazione



### 1. Stendere il film in piano

Un giorno prima dell'installazione, stendere la pellicola in piano. Questo passaggio serve a evitare che il fenomeno della memoria di forma della pellicola la faccia staccare.

Posizionare un campione dello SPY-FILM che mostri la direzione di taglio dall'esterno della stanza da montare, controllando ogni schermo.



### 2. Verificare la direzione di installazione

A seconda della tecnologia del display (LED, LCD) e del suo orientamento, può essere installato in orizzontale o in verticale.

## 2 Installation



### 3. Ritagli

Eseguire i tagli esatti nella pellicola prima dell'installazione. Questo passaggio serve a evitare il rischio di spaccare la pellicola.



### 4. Pulizia

Pulire accuratamente i vetri. Spruzzare con acqua saponata e utilizzare un raschietto. Pulire il vetro e il telaio con un panno morbido.



### 5. Separazione dei liner

Separare la pellicola protettiva dal foglio di alluminio.

Per separare le due parti, utilizzare 2 pezzi di nastro adesivo (non fornito) disposti ad angolo l'uno rispetto all'altro.



### 6. Neutralizzare la colla

Mentre si rimuove con cura la pellicola, spruzzare il lato adesivo con abbondante acqua saponata.

Inumidire le dita per evitare la polvere



### 7. Posizionare la pellicola

Inumidire la finestra con acqua saponata da montare. Girare la pellicola e applicare il lato bagnato sul vetro, partendo dall'alto.

Una volta applicata la pellicola, spruzzare con acqua saponata per far scivolare via il tessuto soffice.

### 8. Raschiatura della pellicola

Lisciare il film utilizzando la cazzuola con manico dal centro verso l'esterno, partendo dall'alto.

**L'installazione è ora finita !**

