

 **2 persone**
consigliate per l'installazione



1

Materiale di installazione :
Verificare che siano presenti 2 o 3 fissaggi a seconda della larghezza della tenda. Saranno posizionati sulla barra dello Store Film.



2

Prendere le misure :
prevedere dei fori a 10 / 15 cm dalle estremità della barra di fissaggio.



3

Quindi, fare i segni per i fori.



4

Procedere con la foratura.
Ricordarsi di inserire i fermi* con le linguette rivolte verso il basso.



5

Dopo aver avvitato i 2 elementi di fissaggio, è sufficiente agganciare direttamente la barra di fissaggio Store Film.



6

Controllare che la tenda sia in piano.



7

Eseguire quindi una prova per verificare che le tende si abbassino utilizzando la catena.



8

Posizionare il finecorsa :
Abbassare la tenda nella posizione più bassa e agganciare il fermo alla catena.

Rimontare la tenda e agganciare il secondo fermo.



9

Godetevi la vostra nuova pellicola antiriflesso!



L'installazione è ora finita !

* Come promemoria, le viti non sono fornite in quanto dipendono dalla superficie da forare.

