


1

Materiale di installazione :
Verificare che siano presenti 2 o 3 fissaggi a seconda della larghezza della tenda. Saranno posizionati sulla barra dello Store Film.


2

Prendere le misure :
prevedere dei fori a 10 / 15 cm dalle estremità della barra di fissaggio.


3

Quindi, fare i segni per i fori.


4

Procedere con la foratura.
Ricordarsi di inserire i fermi* con le linguette rivolte verso il basso.


5

Dopo aver avvitato i 2 elementi di fissaggio, è sufficiente agganciare direttamente la barra di fissaggio Store Film.


6

Controllare che la tenda sia in piano.


7

Eeguire quindi una prova per verificare che le tende si abbassino utilizzando la catena.


8

Posizionare il fincorsa :
Abbassare la tenda nella posizione più bassa e agganciare il fermo alla catena.

Rimontare la tenda e agganciare il secondo fermo.


9

Godetevi la vostra nuova pellicola antiriflesso!


L'installazione è ora finita !

* Come promemoria, le viti non sono fornite in quanto dipendono dalla superficie da forare.

