

**Accessori  
indispensabili**

Taglierina



Spruzzatore



Colla

Ref. produit :  
**KITwall****2 personnes**  
recommandées  
pour la pose

## 1 Preparazione del supporto

Assicurarsi che la superficie sia liscia e pulita. L'ideale sarebbe carteggiare e dipingere la parete (è sufficiente una sola mano).

*i Suggerimento: proteggere le pareti e il soffitto con del nastro adesivo per evitare segni quando si taglia la carta da parati in eccesso.*

## 2 Lasciare il segno

Con un metro a nastro, una livella e una matita, segnate la larghezza della prima striscia e tracciate una linea retta come riferimento.

*i Suggerimento: scegliere di applicare il foglio in un angolo vicino alla fonte di luce principale.*

## 3 Applicare il 1° strato

Attivare la pasta da parati: spruzzare abbondantemente il retro della carta da parati e la parete. Posizionare la striscia sulla parete da rivestire, seguendo i segni tracciati. Stampo per eliminare le bolle: dall'interno all'esterno, dall'alto al basso.

## 4 Tagliare l'eccesso

Con un taglierino e la spatola, ritagliare i ritagli in corrispondenza del soffitto e dei battiscopa.

*i Suggerimento: i residui di colla devono essere puliti immediatamente con una spugna umida e acqua tiepida.*

## 5 Applicare le strisce seguenti

Ripetere le fasi di attivazione dell'adesivo, applicazione della spatola e rimozione dei ritagli per le strisce successive.

*i Suggerimento: realizzare cuciture da bordo a bordo tra le strisce in modo che siano il più possibile discrete.*

**L'installazione è ora finita !**