

Istruzioni di installazione
in video



Avete preso le misure
corrette?
CONTROLLATE QUI



Accessori
indispensabili



Taglierina Raschietto Lavavetri



Racletta Spruzzatore

Rif. prodotto: **KITbat**



Soluzione
saponata
1 cucchiaino da tavola
per 250 mL di acqua

1 Preparazione all'installazione

Condizioni: evitare l'applicazione all'esterno in caso di maltempo, vento, gelo o caldo estremo.
Temperatura di applicazione: tra 10°C e 28°C



1. Pulire accuratamente le finestre

Spruzzare la vetrata con acqua saponata e raschiare le impurità. Aggiungere altra acqua saponata e rimuovere i residui con un raschietto per vetri. Asciugare con un panno pulito e asciutto.

 Pulire anche le cornici



2. Spruzzare acqua saponata sul vetro pulito

Assicurarsi di spruzzare acqua saponata su tutto il vetro da montare.

 *L'esito positivo di queste due fasi si rifletterà sui risultati della candidatura.*

2 Collocare la pellicola sul vetro



3. Preparare il film prima della posa

Srotolare la pellicola in piano su una superficie pulita e iniziare a separare la pellicola protettiva dalla pellicola utilizzando 2 pezzi di nastro adesivo (non fornito) con un angolo rivolto verso l'altro.

 Il lato della pellicola protettiva è indicato da un punto colorato



4. Neutralizzare la colla

Mentre si rimuove la pellicola protettiva, spruzzare il lato adesivo con abbondante acqua saponata.

 *Inumidire le dita per evitare la polvere*



5. Applicare la pellicola sul vetro

Fare attenzione ad applicare il lato bagnato contro il vetro, partendo dall'alto. Farlo scorrere sul vetro per posizionarlo ad angolo e iniziare a lasciarlo a mano.

 *Una volta posizionata la pellicola, spruzzare con acqua saponata per far scivolare via la parte soffice.*

3 Finite di applicare la pellicola



6. Levigare la pellicola

Lisciare il film con la spatola con la punta di gomma dal centro verso l'esterno, partendo dall'alto.

 Per le installazioni all'esterno, è consigliabile applicare un sigillante siliconico neutro o una vernice marina intorno al bordo del film per evitare la penetrazione dell'acqua.



7. Tagliare di nuovo se necessario

 *Utilizzare la racletta per guidare la fresa durante il taglio in modo che non tocchi più il telaio.*



8. Levigare di nuovo

Avvolgere il marouflage in carta assorbente per assorbire l'acqua.

 *Lasciare asciugare per 3 o 4 settimane senza toccare la pellicola.*

 **L'installazione è ora finita !**

