

Montaggio in facciata



1 Montaggio a parete

La barra di fissaggio della tenda a pellicola viene posizionata sulla parete direttamente sopra il telaio della finestra.

La barra di fissaggio può sporgere leggermente dal telaio, la tenda dovrà essere tirata su per consentire l'apertura della finestra.



2 Fissaggio in carpenteria (finestra fissa)

La barra di fissaggio della tenda a pellicola viene avvitata direttamente al telaio della finestra.

La barra di fissaggio deve fermarsi alle estremità del telaio della finestra o della porta.



3 Montaggio su anta

La barra di fissaggio della tenda a pellicola viene avvitata direttamente al telaio della finestra.

La barra di fissaggio deve fermarsi alle estremità del telaio, la tenda non deve essere tirata su per consentire l'apertura della finestra.

i Suggerimento: per una maggiore praticità nella vita di tutti i giorni, vi consigliamo di scegliere la larghezza della vostra tenda a pellicola, assicurandovi che sia a filo con la maniglia per non coprirlo.

Ritagli di Stores Films e opzioni

Alle dimensioni esatte:

Ordinate le vostre pellicole oscuranti tagliate al millimetro esatto.

Si noti che la larghezza inserita corrisponde alla larghezza del meccanismo, quindi la pellicola stessa sarà più piccola di circa 5 cm.

La larghezza massima del meccanismo è di 151 cm, quindi una tenda a pellicola non può essere più larga di 146 cm.

Per quanto riguarda la lunghezza, è possibile ordinare una tenda a pellicola fino a 300 cm. L'effetto plissettato è molto utile nelle tende a pellicola di grandi dimensioni, in quanto conferisce una certa rigidità che rende la tenda a pellicola ancora più resistente.

Opzioni :

Si prega di specificare il lato della catena e il colore del meccanismo. Se si sceglie una pellicola cieca con cassetta, il colore del meccanismo e della cassetta sarà lo stesso.

Qualunque sia la pellicola oscurante ordinata (con o senza cassetta), l'installazione avverrà allo stesso modo, utilizzando una barra di fissaggio. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni di installazione.

Saisissez vos dimensions en centimètres (cm). Pour préciser au millimètre, ajoutez une virgule (exemple : 15,4 cm).

Largueur	Hauteur	Quantité
<input type="text"/> cm	<input type="text"/> cm	<input type="text"/>

 Ajouter une découpe

Choisissez le côté de la chaînette :

Droit Gauche

Choisissez la couleur du mécanisme :

Noir Blanc

Minimum de facturation de 0.8 m² par découpe

Ajouter au panier

Prix dégressifs au mètre carré	- 5%	- 15%	- 25%	- 30%
à partir de	3 m ²	10 m ²	20 m ²	30 m ²

[Demander un échantillon de STORE](#)

